

Komfortlüftung ComfoAir 200

Die Komfortlüftung dient dazu verbrauchte, geruchsbelastete Luft aus Küche, Badezimmer, WC und Abstellräumen abzusaugen und die gleiche Menge Frischluft über Wohn- und Schlafzimmer wieder zuzuführen. Der Türspalt gewährleistet eine gute und ausgeglichene Luftzirkulation. Die Luftqualität im Gebäude ist jederzeit gut, das tägliche Lüften entfällt. Selbst nach längerer Abwesenheit ist die Luft frisch und rein.

Eine Komfortlüftung ist eine Unterstützung für die Bewohner und bedeutet für diese keine Einschränkung, d.h. alle Fenster können jederzeit geöffnet und offen gelassen werden.

Die Wärmerückgewinnung im Gerät gewährleistet eine konstant angenehme Einblastemperatur, auch während den Wintermonaten.

Bedienungsanleitung Ease-Bedieneinheit

Belüftungsstufen:

	A =	Abwesend (Ferien)
	1 =	Grundlüftung
	2 =	Bedarflüftung (Tagesstufe)
	3 =	Partylüftung (max. Leistung)

Uhr:

	kurz drücken =	Status ändern	→	manuell
			→	automatisch
	lange drücken =	aktuelle Uhrzeit einstellen		



Komforttemperatur:

	kurz drücken =	ablesen
	lange drücken =	Temperatur einstellen (Temperatur blinkt)
		Über  und  Temperatur verstellen
		- Sommerbetrieb auf 12 – 15°C
		- Winterbetrieb 22 – 24°C stellen
	kurz drücken =	zurück zum Hauptfenster

Luftzufuhr:

	1x drücken =	 nur Abluft
	2x drücken =	 nur Zuluft
	3x drücken =	 wieder beide einschalten (Normalbetrieb)

Stosslüftung:

	kurz drücken =	Anzeige „3t“ erscheint 
		Stosslüftung ein,
		Nach der eingeschalteten Zeitverzögerung schaltet sich das Gerät automatisch wieder in die vorige Belüftungsstufe zurück.

Stosslüftung mit Option Küchenhaube:

	kurz drücken =	Küchenhaube ein (Haubensymbol  erscheint)
	kurz drücken =	Küchenhaube aus
	lange drücken =	Anzeige „3t“ erscheint 
		Stosslüftung ein,
		Nach der eingeschalteten Zeitverzögerung schaltet sich das Gerät automatisch wieder in die vorige Belüftungsstufe zurück.

Filterwechsel

Die Filter sind nach der entsprechenden Meldung auf dem digitalen Bedienungsgerät auszuwechseln. Wir empfehlen die Filter mindestens alle sechs Monate zu wechseln.



Wichtig! Der Filterwechsel darf nur im stromlosem Zustand erfolgen, hierzu ziehen Sie bitte zuerst den Netzstecker aus der Steckdose.

Die Filter können nun herausgezogen und durch die neuen ersetzt werden.

Anschliessend den Netzstecker wieder einstecken.

damit die Filteranzeige verschwindet, drücken Sie mindestens 4 Sekunden auf bis die Anzeige auf der EASE-Bedieneinheit verschwindet.

Störungen oder Probleme ohne Meldung

Problem / Störung	Ursache	Kontrolle / Massnahme
Alles aus	Keine Speisespannung	Netzspannung ist ausgefallen. Kontrollieren Sie die Sicherungen.
Hohe Einblastemperatur im Sommer	Bypass bleibt geschlossen	Senken Sie die Komforttemperatur.
	ComfoAir ist noch im Wintermodus	Warten Sie, bis das ComfoAir zum Sommerbetrieb Modus schaltet.
Niedrige Zulufttemperatur im Winter	Bypass bleibt geöffnet	Erhöhen Sie die Komforttemperatur.
Keine oder wenig Zuluft, Dusche bleibt nass.	Filter verstopft	Ersetzen Sie die Filter.
	Ventile Verstopft	Reinigen Sie die Ventile
	ComfoAir steht im Frostmodus	Warten Sie, bis sich das Wetter erwärmt.
Ungewohnte Geräusche	Schlüpfendes Geräusch Siphon ist leer	Bei Siphon Wasser nachfüllen.
Kondenswasser am Boden	Kondensatablauf verstopft	Reinigen Sie den Kondensatablauf
Fernbedienung funktioniert nicht.	Batterie ist leer	Kontrollieren Sie die Batterie. Ersetzen Sie gegebenenfalls die Batterie.

Ihre nächste Servicestelle:

Grüter Hans AG

Haustechnik

Zellgut 7

6214 Schenkon

Tel. 041 925 81 41

Fax. 041 925 81 40

info@grueterag.ch

www.grueterag.ch